

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

ŞEREF TARTAN B1 DAMGA PLANI

Üretici	: Tartan Baskül Sanayi
Ölçü Aleti Adı	: Otomatik Olmayan Tartı Aleti
Marka	: Şeref Tartan
Model / Tip	: B1
Açıklama (Gerekliyse)	: Bu damga planı; Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 17. Maddesinin 11. Fıkrasına istinaden, TA-2003-35-88 numaralı tip onay belgesinde yer alan B1 model tartı aletinin damga yerlerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Ölçü Aleti Tanımı

Otomatik Olmayan Tartı Aleti aşağıdaki ana parçalardan oluşmaktadır;

- Gösterge (İndikatör)
- Yük Hücreleri (Load cell)
- Bağlantı Kutusu (J-Box) (Varsa)

2. Damga Noktaları

2.1. Gösterge (İndikatör)

Şekil 1 verilmektedir.

Şekil 1'de göstergeye (indikatör) ait görsel ve göstergenin kapağının açılmasını engelleyen damga noktaları



verilmektedir.

Şekil 1 İndikatör Görseli

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

ŞEREF TARTAN B1 DAMGA PLANI

Tartı aleti parametre değişimi veya ağırlık ayarı indikatör üzerinden yapılabilmektedir. Bu nedenle indikatör üzerinden bu menülere erişim engellenmeli ve bu durum damga ile kontrol altına alınmalıdır. Şekil 2’de tartı aletinin kalibrasyon menülerine erişimin engellenmesi için damgalanması gereken kalibrasyon anahtarı damgası gösterilmiştir.



Şekil 2 Kalibrasyon Anahtarı ve Örnek Damgalaması

2.2. Yük Hücreleri (Load cell) - Gösterge (İndikatör) bağlantısı

Loadcell kablosu indikatörden sökülemez şekilde damgalanmalıdır. Şekil 3’te gösterildiği gibi delikli vida üzerinden kurşun damgalama yapılmıyor ise yük hücresinden gelen bağlantı ucu indikatöre muayene damgası kullanılarak damgalanır.



Şekil 3 Gösterge Bağlantısı Damgalaması

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

ŞEREF TARTAN B1 DAMGA PLANI

2.3. Bağlantı Kutusu (J-Box)

Bağlantı kutusu açılmayacak şekilde Şekil 4'te gösterildiği gibi damgalanmalıdır.



Şekil 4 Bağlantı Kutusu Damgalaması

2.4. Ürün Etiketi

Ürün etiketi üzerine muayene damgası yapıştırılmalıdır. (Bkz. Şekil 5)



Şekil 5 Ürün Etiketi Damgalaması